## Manual reloj control Coper MT-1



## 1. Características.

- ✓ Modelo MT-1.
- ✓ Display digital de gran amplitud
- ✓ Recomendado para control de hasta 100 personas
- $\checkmark$  Adecuado para ser instalado en pared o sobre escritorio.
- Cabezal de impresión de matriz de puntos, de altísima duración
- ✓ Permite cuatro impresiones diarias, entrada y salida mañana y entrada y salida tarde
- ✓ Calendario perpetuo hasta el año 2050
- ✓ Dispositivo automático de ajuste fecha que salta el día sobrante en meses cortos
- Toma y liberación automática de la tarjet
- ✓ Permite programar cambio automático de horario de verano e invierno
- ✓ Reconocimiento de la cara de la tarjeta que impide imprimirla por el lado equivocado
- ✓ Destaca el atraso con un asterisco \* en posición entrada y salidas antes de tiempo
- Posicionamiento automático en las cuatro columnas de impresión hasta 16 veces diarias, ideal para empresas con varios turnos
- ✓ Campanilla interna programable para que suene hasta 20 veces por día.
- ✓ Batería interna que permite guardar la programación, fecha y hora en caso de cortes de energía
- ✓ Permite el ajuste vertical de impresión por pantalla.

## 2. Programación.



- > ITEM : Selecciona el programa deseado.
- > \_\_\_\_: Presione una vez para retroceso lento. Mantenga presionado para retroceso rápido.
- > ENTER : Salvar los cambios programados.

## 3. Símbolos en el display:

B: Se imprimirá hora normal

R: "\*" se imprimirá destacando atraso o salida antes de tiempo

- ✓ Para eliminar una programación entre al item deseado, presione "+"o"-" para seleccionar 77 77, luego presione ENTER para eliminar.
- ✓ Si desea resetear completamente el reloj, estando en el modo normal, presione y mantenga las teclas "ITEM" y "ENTER" y presione el botón reset con un clip, luego suelte las teclas "ITEM" y "ENTER".

#### 4. Display y Programas

-- -- : Ingrese Password

- Item 1 : Hora
- Item 2 : Fecha
- Item 3 : Formato de tarjeta, Período de pago
- Item 4 : Hora de avance al día siguiente (Medianoche por defecto)
- Item 5 : Hora de inicio para destacar atrasos con \*
- Item 6 : Hora de término de destacar atrasos con \*
- Item 7 : Hacer sonar la melodía interna
- Item 8 : Duración de la melodía interna
- Item 9 : Horarios para cambio automático de columnas de impresión
- Item 10 : Display y formato de impression de de hora y fecha
- Item 11 : Cambio automático horario invierno/verano
- Item 12 : Cambio de la Password
- Item 13 : Ajuste vertical de la impresión

## Precaución

Considerando que el equipo posee un micro controlador, antes de la instalación considere lo siguiente:

- 1. Verifique que el voltaje de entrada está entre 100 y 240 VAC.
- 2. No lo instale en lugares con polvo ambiental.
- 3. No comparta el enchufe de alimentación con otros equipos.
- 4. No lo instale donde reciba los rayos del sol o fuentes de calor.
- 5. No lo instale en lugares con humedad.
- 6. Evite que vaya a ser dañado por elementos externos.

# Como cambiar el casette de cinta de repuesto

- 1. Abra la cubierta frontal.
- 2. Presione los clips bajo el carrete y levántelo.
- 3. Deslice el nuevo carrete entre la cabeza de impresión y la protección de la cinta.
- 4. Presione el cartridge para que se inserte en ambos clips.
- 5. Gire la perilla de la cinta contra los punteros del reloj para despejar cualquier arruga.
- 6. Coloque la tapa frontal.

## Códigos de error

Código error	Error	Solución
::	Falla no se entró el lado correcto de la tarjeta	Reinserte por el otro lado.
E1	Motor Horizontal inactivo	Presione RESET. Si no se solucionó contacte al distribuidor.
Sin-display del LCD	Tarjeta electrónica defectuosa	Debe reemplazarse la tarjeta del circuito, contacte al distribuidor.

## Especificaciones

Voltaje: AC 100-240V Frecuencia: 50/60Hz Consumo: <2 Watts Condiciones ambientales de operación: Temperatura: -10°C a 45°C Humedad: 10 a 90% Dimensiones: 123 x 115 x 178 mm (L x H x W) Peso: Aprox. 1.6 kgs

Para entrar al modo de programación.	
Presione "ITEM" y "+" juntos por 5 segundos. El display debe parpadear Si la password original no se ha cambiado la pantalla mostrará <b>item 1</b> . Si se cambió la password: (la password de fábrica es " <b>0000</b> ") Password 1: "+" or "-" luego presione ENTER Password 2: "+" or "-" luego presione ENTER Si el display vuelve al modo normal de uso del reloj	<pre>&gt;€ ↓ ↓ 1 2 Password</pre>
Item 1 - Hora Entre la password como se describió.	
Presione "ITEM" hasta que aparezca "1" en el costado superior izquierdo Presione "ENTER" Hora: "+" or "-" luego ENTER Lo mismo aplica para los minutos, presione "ENTER" para continuar	H M
Continue presionando "ENTER" hasta que el próximo "ITEM" aparezca en el display.	
Ltem 2- Fecha Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "2" en la parte superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER" El año va a estar parpadeando (05 representa el año 2005) Año: "+" or "-" luego presione ENTER Lo mismo aplica para el mes y dia, presione "ENTER" para continuar Presione "ENTER" hasta que aparezca el próximo "ITEM"	2 01 01 ≥01€ Y M D
Item 3 – Formato de tarieta y período de pago	
Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "3" en la parte superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER" Debe estar parpadeando el código de tarjeta Tipos de tarjeta: 01 31 01 = Mensual usado en Chile, viene así de fábrica, no modificar	3 31 01 ≥01€ Card type Pay day Blank Row
	Blank Row

Item 4 - Hora de avance al día siguiente (Medianoche por	[]
defecto) Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "4" en la parte	4 ⇒00 € 00
superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER"	царана н м
Hora: "+" or "-" luego presione ENTER Lo mismo aplica para fijar los minutos Presione "ENTER" para continuar	
Item 5 - Hora de inicio para destacar atrasos con *	
En este programa determina a partir de qué hora se inician las impresiones con * para destacar atrasos	5 SMTWTFS
Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "5" en la parte superior izquierda de la pantalla	577€ 77 01 ↓ ↓ H M
(El número de programa que está editando aparece en el rincón inferior izquierdo) Presione "ENTER" para llegar al programa que desea editar.	Time Settings as below: 01 08: 31
Hora: "+" or "-" luego presione ENTER Lo mismo aplica para fijar los minutos Presione "ENTER" para continuar	02 13: 31 Lateness marker <del>*</del>
(El número de programaciones para losr ITEM 5 e ITEM 6 deben corresponder)	
Item 6 - Hora de término para destacar atrasos con *	
En este programa determina a partir de qué hora se terminan las impresiones con * para destacar atrasos Hay un máximo de 8 programaciones.	6 SMTWTFS ≥77≤ 77
Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "6" en la parte superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER"	
(El número de programa que está editando aparece en el rincón inferior izquierdo) Presione "ENTER" para llegar al programa que desea editar	Time Settings as below:
Hora: "+" or "-" luego presione ENTER Lo mismo aplica para fijar los minutos Presione "ENTER" para continuar	01 12:00 02 17:30
(El número de programaciones para losr ITEM 5 e ITEM 6 deben corresponder)	
Item 7 : Hacer sonar la melodía interna Hay un máximo de 20 veces diarias. Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "7" en la parte superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER" (El número de programa que está editando aparece en el rincón inferior izquierdo) Presione "ENTER" hasta llegar al número de programa que desea editar.	7 SMTWTFS ⇒77€ 77 01 ↓ ↓ H M
Hora: "+" or "-" luego presione ENTER Lo mismo aplica para fijar los minutos Presione "ENTER" para continuar	
The second secon	

Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "8" en la parte superior izquierda de la pantalla	8 ≽ 00 €
Segundos: "+" or "-" luego presione ENTER Presione "ENTER" para continuar	Second
Item 9 - Horarios para cambio automático de column	as de impresión
En este programa Ud.indica las horas en que comenzará a imprimir en forma automática, permite hasta 16 programaciones automáticas diarias, ideal para empresas con varios turnos de trabajo. Igual el reloj permite el cambio manual de la columna donde se desea imprimir. Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "9" en la parte superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER" (El número de programa que está editando aparece en el rincón inferior izquierdo) Presione "ENTER" hasta llegar al número de programa que desea editar. Columna: "+" o "-" luego presione ENTER Lo mismo aplica para fijar la hora, minutos y dia	9 SMTWTFS ⇒77€ 77 01 ↓ ↓ ↓ H M Column
Presione "ENTER" para continuar Item 10: Display y formato de impression de de hora	
y fecha	
Entre la password como se describió. Presione "ITEM" hasta que aparezca "10" en la parte superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER" El primer item pestañando corresponde al código de tiempo	10 00 00 ≥00€ H D M
Tiempo: CODIGO: 00 = DISPLAY 0-23 HOUR PRINT 0-23 HOUR CODIGO: 01 = DISPLAY 0-23 HOUR PRINT AM/PM BY HOURS CODIGO: 02 = DISPLAY 1-12, $1-12$ HOUR PRINT 0-23 HOUR CODIGO: 03 = DISPLAY 1-12, $1-12$ HOUR PRINT AM/PM BY HOURS	
Presione ENTER para avanzar a la siguiente correspondiente a día:	
Día o fecha para el display e impresión:	
CODIGO: 00 = Date (0-31) CODIGO: 01 = Day of week (Mo-Su) (English) CODIGO: 02 = (Spanish) CODIGO: 03 = (French) CODIGO: 04 = (German) CODIGO: 05 = (Italian) CODIGO: 06 = (Japanese) CODIGO: 07 = Day number (01-07) CODIGO: 08 = No indication	
Para impression de minutos:	
CODIGO: $00 =$ Minutes (0-59) CODIGO: $01 = 1/10$ Hour (0-9) CODIGO: $02 = 1/100$ Hour A (0-98)	

Minuto	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	~	5 4	5 5	5 6	5 7	5 8	5 9	
1/10 <sup>th</sup> hora	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	~	4	5	5	5	5	5	5	~	9	9	9	9	9	9	
1/100 <sup>th</sup>	0	0	0 2	0	0	0	1	1	1	1	~	4 0	5	5 2	5	5	5	5 0	~	9	9	9	9	9	9	
1/100 <sup>th</sup>	0	2	0	0	/ 0	0	1	2	1	1	~	0 4	5	2 5	5	5	/ 5	o 5	~	9	2	3 9	5 9	7 9	0 9	
hora B	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5		5	0	0	0	5	5	5		0	0	0	5	5	5	
Item invierno/ Entre la pa Presione " superior iz Luego pres 1 = Hora y 2 = Hora y	<b>11</b> ve assv TTE qui sior v fe v fe	<b>ra</b> wo EM <sup>4</sup> ierc ierc iech	no rd " H da "El a in a c	<i>Ca</i> con de NTI nic	am mo ta la ER io tér	bio g pa "	e d ue ant	les all	an criil pan a	<b>ut</b> e bić rez	<b>on</b> ). 2C2	ná	<i>tic</i>	<b>o</b> 1″	en	H	a p	oar	te	1	1 .:	1   ¥	0 P€ H S	)1 ( ↓ M Sta	01 ↓ rti	
Hora = "+ Lo mismo continuar	" oi ap	r "- lica	_" a p	lue ara	ego a N	1ES	res 5 y	ior / D	ne DIA	EN p	ITI re:	ER sio	ne	٣E	EN	TEI	R″	pa	ra	2 H(	2: ou	ır		Er	ndi	ng
Item 12 -	- C	am	ıbi	0	de	la	P/	45	SV	vc	R	D														
Si va a realizar esta operación asegúrese de no olvidarla. Presione "ITEM" hasta que aparezca "10" en la parte superior izquierda de la pantalla Luego presione "ENTER"									)																	
Password 1	: "	+″	o `	`_``	lu	ego	o p	res	sior	ne	EΝ	NTE	ER							↓ ↓ 1 2						
Lo mismo aplica para cambiar la segunda parte de la Password 2 presione "ENTER" para continuar											rd															
Presione "I	EN	TEF	۲″	pai	ra	cor	ntir	านส	ar																	
Item 13 -	Aj	ius	te	ve	ert	ica	al c	de	la	in	np	re	sic	ón												
Entre la pa Presione " superior iz Luego pres Va a apar fábrica, Ajuste VEF aumentar	ass TTE qui sior ece RTI el N	wo EM iero ne r pr pr CAl	rd ″ I bes L: or	con de NTI sta "+ sul	mc ta la ER ña ″ c be	o se q pa ndo ndo n " la	e d ue ant o e '_" im	es all el pa	cril pai a núi ara	bić rez me naj	jus y	a " o 1 sta	°13 2 r la cev	pre a ii /er	en ese mp	la ete ore	a p ad	oar o (	te de al		1	3 V A t	/er	़ी tic us	2€ ↓ al tm	en
Presione "I	EN	TEF	۲″	pai	ra	cor	ntir	านส	ar																	

\*\*\* Cuando termine de programar presione con un clip el botón de reset en la parte frontal para salir y volver al modo normal.